



NEW UNITED ET-6HS+
Elite Series Shredder

Jiangsu New United Office Equipment Co., Ltd.

www.nu-office.com

www.new-united.ru

Part No.:601129


REV.B00

EAC

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Застряла бумага (горит красный индикатор): Отключите shredder нажав на кнопку (O) Вкл/Выкл .
Опустошите корзину, поставьте её на место, закройте дверцу. Далее следуйте процедурам описанным ниже.



1 Нажмите и удерживайте 1 сек кнопку (N) Reverse (◀◀)



2 Вытяните руками застрявшие листы бумаги



3 Нажмите и удерживайте кнопку (P) Forward. При необходимости повторите

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим (N) Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменении звука двигателя, остановках shreddera в процессе работы

СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЁННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ



1 Отключите shredder нажав на кнопку (O) Вкл/Выкл




2 Нанесите смазку на ножи



3 Включите shredder нажав на кнопку (O) Вкл/Выкл



4 Измельчите 1 лист бумаги



5 Нажмите и удерживайте кнопку (N) Reverse (◀◀) 2-3 секунды.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

- | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A Предупреждающие символы безопасности | G Индикатор готовности /сна (жёлтый) | L Вкл/Выкл (ON/OFF) (голубой) |
| B Слот для бумаги | H Индикатор полной корзины (красный) | M Reverse (Обратный ход) |
| C Ролики | I Индикатор открытой корзины (красный) | N Forward (Прямой ход) |
| D Окошко | J Индикатор перегрева (красный) | |
| E Кнопка Вкл/Выкл ON/OFF | K Индикатор застревания бумаги (красный) | |
| F Выключатель питания | | |

ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг повышенной серетности (ET-6HS+) предназначен для уничтожения: Бумаги.

Запрещается уничтожать: Лазерные диски, пластиковые кредитные карты, степлерные скобы и канцелярские скрепки, наклейки, перфорированную рулонную бумагу, слайды, газету, картон, ламинированную бумагу папки-файлы рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия .

Модель	ET-6HS+
Размер бумажного фрагмента (мм)	1x2
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м ²) за 1 раз	6 *
Оптимальное кол-во листов бумаги (70-80 гр/м ²) за 1 раз	5 *
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	230
(.)	15
Объем корзины (л.)	40
Уровень шума (Дб)	55
Мощность (Вт.)	300
Электрическая сеть	220-240 ,50 ,3.0
()	12 **
Размер, мм (ВxШxД)	640 X 435 X 320
Вес,кг.	18

* Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение питания менее номинального может уменьшить мощность.

** Указана стандартная гарантия.
Срок РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ указывается в гарантийном талоне, входящем в комплект поставки.

: 25 - 50

Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.

ВНИМАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочсть перед началом работы!



■ Не подпускайте к shredderу детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте shredder.

■ На shreddерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (H) должен находиться в положении ON (I) В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит shredder.



■ Избегайте попадания в shredder одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE) (N)

■ Обеспечте свободный доступ к розетке. Для возможности лёгкого включения и выключения shreddера.



■ Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества Не используйте для очистки shreddера баллоны с сжатым воздухом.



Запрещается уничтожать документы с канцелярскими и степлерными скрепками.



■ Не работайте на неисправном shreddере. Не разбирайте самостоятельно shredder. Не устанавливайте shredder вблизи с источниками тепла или влажности.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания каждого рабочего цикла, shredder продолжает работать ещё несколько секунд очищая ножи.

Макс. время работы без перерыва составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 45 минут.




Запрещается уничтожать:

CD/ DVD / Blu Rai

()



1 Переведите переключатель питания (H) в положение ON (I)




2 Нажмите на кнопку (O) Вкл/Выкл (при активации загорится голубой светодиод)



3 Проверьте, не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное



4 Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите



5 После окончания измельчения нажмите на кнопку (O) Вкл/Выкл

ИЛИ



6 При бездействии shredder автоматически переходит в режим сна (загорается жёлтый индикатор)

После уничтожения бумаги shredder некоторое время продолжает работать очищая ножи.